

Handleiding voor de Modul-AIR Solo

Stel de thermostaat in op de gewenste temperatuur

De ventilatiewarmtepomp doet zijn werk en zorgt ervoor dat de woning constant op temperatuur blijft. Stel de temperatuur in op de thermostaat. Na het instellen van de temperatuur hoeft u hier niet meer naar om te kijken. Het systeem werkt vanzelf.

Zet 's nachts de verwarming niet lager

Als u 's nachts de temperatuur omlaag draait, is de kans groter dat u meer energiekosten betaalt dan wanneer u de thermostaat de hele dag en nacht op dezelfde temperatuur laat staan.

Stel de ventilatie in

Met deze schakelaar kunt u handmatig de verschillende ventilatiestanden instellen.

- **Rechts boven:** Deze stand zet u aan als u thuis bent.
- **Rechts onder:** Deze stand treedt automatisch in werking als de CO2-sensor of de vochtsensor een signaal geeft om de ventilatie op of af te toeren.
- **Links onder:** De timer zet u aan wanneer u bijvoorbeeld gaat douchen of koken, de ventilator draait minimaal 30 minuten (bij één keer drukken) en maximaal 1,5 uur (bij drie keer drukken) harder zodat bijvoorbeeld het vocht uit de badkamer en de vervuilde lucht uit de keuken wordt gezogen.
Let op: deze stand is **niet** ter vervanging van de afzuigkap in uw keuken.
- **Links boven, extra functie:** Als u 4 uur of langer van huis bent, bijvoorbeeld als u naar uw werk gaat of een weekend weg bent, stelt u deze functie in.



Scan de QR-code en bekijk hoe u de standenschakelaar instelt.



CO2- en vochtsensor

De CO2-sensor is in uw woonkamer en slaapkamer geplaatst. De CO2-sensor werkt samen met de vochtsensor in uw badkamer. Doordat de sensoren communiceren en samenwerken, selecteert u maar op één van de sensoren de gewenste stand.

Wij adviseren u om altijd **stand 4** te gebruiken (Eco). Uw woning wordt automatisch meer of minder geventileerd aan de hand van de CO₂-waardes, die de CO₂-sensor meet. Daarnaast is deze stand de meest duurzame stand. U hoeft hierdoor het systeem niet handmatig te bedienen, maar de CO₂- en vochtsensor werken wel optimaal.



CO₂-sensor



Vochtsensor

De verschillende standen

- 1. Links (poppetje buiten huis):** Als u op vakantie gaat, stelt u deze functie in.
- 2. Tweede van links (poppetje binnen huis):** Deze stand zet u aan als u thuis bent.
- 3. Derde van links (klokje):** De timer zet u aan wanneer u bijvoorbeeld gaat douchen of koken, de ventilator draait 30 minuten harder zodat het vocht uit de badkamer wordt gezogen.
- 4. Vierde van links (Eco):** Via deze stand wordt er automatisch geregeld hoeveel er geventileerd wordt in de woning. De overige standen hoeft u dan ook niet te gebruiken. Dit betekent dat als u gaat douchen de vochtsensor in de badkamer automatisch meer gaat ventileren of als u niet thuis bent de woning minder geventileerd wordt. Er is dan minder luchtvervuiling omdat er niemand thuis is. Daarnaast is deze stand de meest duurzame stand.
- 5. Vijfde van links (Comfort):** Deze stand werkt hetzelfde als de vorige stand (Eco), maar er zal net iets sneller gereageerd worden op CO₂ in de woonkamer. Deze stand is hierdoor iets minder duurzaam.

Hoe bedient u de CO₂- en vochtsensor?

Als voorbeeld laten wij u zien hoe u de CO₂-sensor op de automatische stand zet (stand 4 Eco). De vochtsensor bedient u op dezelfde manier. Hier staat de automatische stand aangegeven als Auto. Volg onderstaande stappen of bekijk de video via de QR-code.

- Stap 1.** Druk op de ronde knop rechtsonder. De CO₂-sensor licht op bij de stand waar de sensor momenteel op staat.
- Stap 2.** Druk weer op de ronde knop rechtsonder. Met het groene lichtje wordt aangegeven op welke stand de sensor staat.
- Stap 3.** Druk een aantal keer op de ronde knop totdat het groene lichtje onder de vierde stand van links (Eco) oplicht.
- Stap 4.** De CO₂-sensor is ingesteld op de automatische stand (stand 4). Hiermee heeft u ook automatisch de vochtsensor op stand Auto gezet.

Scan de QR-code en bekijk de video over de werking van de vochtsensor.



Onderhoud

Het onderhoud aan de Modul-AIR Solo wordt gedaan door Energiewacht. Bij storingen neemt u rechtstreeks contact met hen op via (088) 555 30 00.

Tips

- De thermostaat hoeft u 's nachts **niet** meer lager te zetten.
- Het openzetten van ramen is geen probleem. Zet ramen niet langer dan 10 minuten open als het buiten kouder dan 18°C is. Hierdoor moet de warmtepomp harder werken en is het effect lager. De warmtepomp werkt zo dat er voldoende verse lucht van buiten wordt aangetrokken zodat uw ramen niet langer hoeven open te staan.
- Zet de warmtepomp niet uit. Dan heeft u geen verwarming en ventilatie.
- Pas de ventielen niet aan. Uiteraard mag u deze wel schoonmaken. Zet de ventielen in dezelfde stand terug na het schoonmaken.
- Ons advies is om uw woning wekelijks stofvrij te maken. De warmtepomp trekt de vervuilde lucht uit de woning, waarbij ook de stofdeeltjes aanwezig zijn. Hoe meer stof er in uw woning ligt, hoe sneller het filter van de warmtepomp vervuild is. Roken en huisdieren in de woning hebben ook effect op de vervuiling van het filter.

