# WoonWijzer

# Thuis bij

Burgemeester Mensstraat 26, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33 en 35. Moeshof 49, 51 en 53. Neede Bouwkundige en algemene informatie

# Inleiding

Beste bewoner(s),

In deze woonwijzer staan de gebruikshandleidingen voor de installaties in uw woning.



# One Zone



ATAG

10°C\$ © set 205°

**?** 20:30

6111.4

AANVULLENDE INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER EN INSTALLATEUR

**ATAG ONE ZONE** 

UITLEG TOETSEN & SYMBOLEN	3
EERSTE OPSTART	4
KOPPELEN MET HET INTERNET	5
SYSTEEMINSTELLINGEN	9
ALGEMENE INSTELLINGEN	11
REGELINGSINSTELLINGEN	13
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	16
DOMOTICA	17
VEELGESTELDE VRAGEN	18
PARAMETERLIJST	21



#### PIJL NAAR LINKS: - WAARDE VERLAGEN

- OMHOOG BLADEREN

MIDDELSTE TOETS (BLAUW):

- BEVESTIGING VAN EEN VRAAG OF KEUZE

- LANG VASTHOUDEN: TERUG NAAR HOMESCREEN

#### LEGENDA:

actief

" ?" WiFi Vakantiemodus actief Winter `∭} &" Indicator vlam aanwezig " උ " Zomer (niet actief voor CV) Buitentemperatuur Alleen verwarming Weersomstandigheden van internet Warmtepomp actief Foutmelding OFF (systeem uit) Scherm beveiliging actief Klokprogramma actief Weerstand (Warmtepomp) Handmatig " 🖌 " Tijdelijke aanpassing aan klokprogramma

### Het Wi-Fi symbool kan de volgende aanwijzingen geven

\* AP " Thermostaat is in 'Access Point' modus: klaar om verbinding te maken met smart device
\* Wi-Fi Verbinding met router mislukt
\* \* Thermostaat verbonden met router via Wi-Fi, maar geen verbinding met cloud
\* \* \* Thermostaat correct geconfigureerd en verbonden met Wi-Fi en cloud
\* \* \* Software wordt momenteel bijgewerkt

Bij de eerste opstart van de thermostaat zal een aantal procedures worden doorlopen, automatisch en met vragen aan de gebruiker.

- 1. Opstartscherm ATAG One Zone
- 2. Initialisatiescherm (Engelstalig)
- 3. Taalkeuze (Engelstalig)
- 4. Quick start Guide (korte inleiding over de bediening van de thermostaat, optioneel)



Als deze procedure wordt afgerond of overgeslagen is de volgende stap om een keuze te maken of de thermostaat aan het WiFi-netwerk en dus aan internet gekoppeld dient te worden.



Als de thermostaat niet start controleer dan

- Is de accu juist geplaatst?
- Vertoont de bedrading geen beschadiging?

Indien Scherm 2 niet in de initialisatiefase komt, probeer dan de bedrading om te draaien (links-rechts). De bedrading is polariteitsgevoelig.

# KOPPELEN MET HET INTERNET









Download de ATAG Zone app (Apple App Store of Google Play Store)

Maak een ATAG Zone account aan via de app of via http://my.atag.zone

Bevestig het account met de link in de door ATAG Zone toegestuurde e-mail

Start netwerkconfiguratie (Nr 5)

Zowel de smartphone als de thermostaat gaan nu door middel van het WiFi-protocol op zoek naar elkaar, en zetten een verbinding op om informatie te delen om de thermostaat te koppelen aan internet.



Log in op de ATAG Zone app met het aangemaakte account



Dit leidt naar de aanmeldpagina waar handmatig het serienummer van de ATAG One Zone kan worden ingegeven. Nadat de apparaten elkaar 'gevonden' hebben, wordt de procedure vervolgd.

Dit werkt alleen als de ATAG One Zone al wel aan het internet is verbonden.

## KOPPELEN MET HET INTERNET



# 0

*iPhones worden automatisch doorgeleid naar de Airport-koppelingsprocedure.* De WiFi informatie die in de iPhone beschikbaar is (vertrouwde Apple procedure) wordt gedeeld met de ATAG One Zone.

Een geschikt WiFi-netwerk dat bekend is in uw iPhone wordt voorgesteld om door te sturen naar de thermostaat.



Kies voor 'Volgende' als dit het juiste netwerk is Na deze stap succesvol doorlopen te hebben wordt de ATAG Zone app automatisch weer geopend.

Appuleer Configuratie a Volgende
Annaleen Comigarate a Volgende
Dit accessoire gaat verbinding maken met 'ATAG-mobile'.
NETWERK
ATAG-mobile
Toon andere netwerken
Naam accessoire Remote Gw Thermo

Alleen WiFi netwerken van 2,4GHz (802.11 extensies b, g & n) worden weergegeven.

De ATAG One Zone kan niet gebruikt kan worden op 5GHz netwerken (802.11ac).



De Apple procedure controleert aan het einde of de thermostaat correct is gekoppeld aan het WiFi netwerk. Niet elke router staat dit toe, het kan dan zijn dat de melding weergegeven wordt dat 'het accessoire niet gekoppeld kon worden', terwijl de thermostaat zelf wel door de procedure komt en zich aan internet verbindt. Gebruik dan de tip op de vorige pagina waarmee handmatig de koppeling tussen het account en de thermostaat gelegd wordt.

# KOPPELEN MET HET INTERNET

Menu

Google<sup>-</sup>play



Gebruikers met Android telefoons wordt in de ATAG Zone app gevraagd naar de WiFi gegevens van het netwerk waaraan de thermostaat gekoppeld moet worden.



Kies Netwerk en geef wachtwoord op (Nr. 9 & 10)

Om het wachtwoord te controleren.

De ATAG One Zone thermostaat verbindt zich met het geselecteerde netwerk. Er wordt eerst een verbinding gemaakt met het WiFi-netwerk en daarna met de ATAG Zone server.

Wanneer wel verbinding met het WiFi- netwerk kan worden gemaakt, maar geen verbinding met internet, wordt de toegang door de router geblokkeerd of is de internetverbinding (op dat moment) niet beschikbaar.



Terwijl de ATAG One Zone de bovenstaande procedure zelf vervolgt kan op de smartphone in de ATAG Zone app de procedure vervolgd worden.



(U)

Als het wachtwoord foutief wordt ingevuld, wordt dit vanaf de telefoon toch doorgestuurd naar de One Zone. De thermostaat merkt dit pas als de verbinding verbroken is met de smartphone en verbinding gezocht wordt met het geselecteerde WiFi-netwerk. Dit wil zeggen dat het pas duidelijk wordt dat het wachtwoord niet goed is geweest als de telefoon al verder is gegaan in het proces. Het is dus erg belangrijk dat het wachtwoord goed wordt ingegeven om snel de procedure te voltooien.



Bevestig de koppeling tussen de ingelogde gebruiker en de zojuist aan WiFi gekoppelde ATAG One Zone (nr 11).



Bevestig locatie gegevens ATAG One Zone en geef zelf een herkenbare naam aan het systeem (nr 13).

Indien de GPS functie gebruikt kan worden, zal de app de locatie zelf invullen, en kan door middel van het tekstvak bij de kaart een correctie worden aangegeven (nr 12).

![](_page_10_Picture_6.jpeg)

Koppel gebruiker

Locatie van de installatie Aanvullende gegevens ATAG One Zone is online

De koppelingsprocedure is voltooid en er kan vervolgd worden met de inbedrijfsstelling van de regeling.

![](_page_10_Picture_10.jpeg)

Bij de eerste keer dat de ATAG One Zone wordt ingeschakeld worden er vragen gesteld over de referentieruimte waar de thermostaat zich bevindt. Indien met het ATAG Zone systeem verschillende zones worden ingeregeld, gelden deze vragen alleen voor de ruimte waarin de thermostaat aanwezig is, in alle andere gevallen wordt de thermostaat ingesteld voor de volledige woning.

![](_page_11_Picture_2.jpeg)

- Kies zone 1 bij een installatie voor een volledige woning (één One Zone bedient de gehele woning).

- Kies bij meerdere zones voor de zone welke hydraulisch gekoppeld is aan het zelfde nummer. (nr 15)

![](_page_11_Picture_5.jpeg)

Kies regelingstype (ruimteregeling of weersafhankelijk - nr.16). De ruimteregeling van de ATAG One Zone is een geavanceerd algoritme dat met veel factoren rekening houdt, en de meest gekozen optie.

![](_page_11_Picture_7.jpeg)

Kies het formaat van de ruimte waarin de One Zone zich bevindt. *Om de regeling zo goed mogelijk te laten functioneren is het nodig om een indicatie te geven van:* inhoud van de te verwarmen ruimte (nr 17) mate van isolatie (nr 18) type afgiftesysteem (nr 19)

De regeling gaat met deze parameters een passende aanvoertemperatuur berekenen met een optimale afweging tussen efficiëntie en comfort. Mochten er comfortklachten zijn, dan kan de regeling aangepast worden door wijzigingen aan te brengen aan deze parameters.

![](_page_11_Figure_10.jpeg)

![](_page_12_Figure_1.jpeg)

Wanneer op een ATAG Zone bussysteem meerdere thermostaten tegelijkertijd voor de eerste maal worden ingeschakeld, wordt het scherm (Engelstalig, want er is nog niet ingesteld welke taal gebruikt moet worden) "BUS COLLISION" weergegeven op de ATAG One Zone. Met dit scherm kan voor elke ATAG One Zone de keuze worden gemaakt op welke zone deze ingesteld moet worden. De term 'LOCAL' geeft aan dat het gaat om de instelling van de betreffende thermostaat.

![](_page_12_Picture_4.jpeg)

Er kan maximaal één ATAG One Zone ingesteld worden als verbindingsroute naar het internet (GATEWAY). *Kies voor de thermostaat met het beste bereik van het WiFi-netwerk.* 

![](_page_12_Figure_6.jpeg)

Dit kan ingesteld worden op het scherm 'BUS COLLISION' en de procedure wordt pas vervolgd als alle uitroeptekens zijn behandeld.

![](_page_12_Figure_8.jpeg)

De ATAG One Zone is ontworpen om met zo min mogelijk informatie zo goed mogelijk uw woning of zone te verwarmen. Indien er wijzigingen gewenst zijn is het mogelijk de instellingen van de thermostaat aan te passen.

In het ATAG Zone systeem bestaan 6 modi die invloed op het volledige systeem hebben, dit wordt een systeemmodus genoemd:

#### SYSTEEMMODUS

Zomermodus	Het CV programma wordt uitgeschakeld en warm water programma is
	ingeschakeld.
Wintermodus	Het CV en warmwater programma zijn ingeschakeld.
Alleen CV modus	Warm water programma wordt uitgeschakeld.
	bijvoorbeeld als deze door een andere, niet verbonden,
	opwekker wordt verzorgd
Uit	Het gehele systeem wordt standby geschakeld er wordt geen warmtevraag
	beantwoordt.
Koelingmodus	Inschakelen koelingsmodus (bij warmtepompen).
	Alleen gebruiken indien het afgiftesysteem hiervoor geschikt is.
Vakantiemodus	Verlaagt de de ingestelde temperatuur naar vorstbescherming voor alle gere
	gelde zones en schakelt deze automatisch weer in op de gekozen datum.

Per zone kan ook gekozen worden voor een verschillende zonemodus. Bijvoorbeeld het klokprogramma (geprogrammeerde modus) volgt diverse schakelmomenten in een dag + week schema. Dit wordt ingesteld op de ATAG Zone app of op de warmte(koel) bron.

#### SCHEMA / AUTO

Geprogrammeerde	
modus	De regeling volgt een klokprogramma waar op verschillende tijden verschillende doeltemperaturen gebruikt worden.
Handmatige modus	De thermostaat schakelt op een continue temperatuur totdat deze weer
	bijgesteld zou worden.
Haardmodus	De zone wordt tot een ingestelde tijd weersafhankelijk worden geregeld,
	waardoor andere ruimtes niet teveel afkoelen.
Tijdelijke wijziging	Onafhankelijk kan eenmalig de temperatuur ingesteld worden. binnen de
	ingestelde periode.
Uit	De zone wordt standby geschakeld en er wordt geen warmtevraag
	beantwoord tot deze modus gewijzigd wordt.

![](_page_13_Picture_8.jpeg)

Als er één thermostaat gebruikt wordt voor de volledige woning dan geldt de gehele woning als één zone. Bij meerdere thermostaten kan per zone onafhankelijk het afgiftegebied geregeld worden.

# WEERGAVE INSTELLINGEN

INSTELLINGEN / SCHERMINSTELLINGEN

Om de thermostaat naar uw voorkeur in te kunnen stellen heeft u de volgende keuzes:

- Helderheid display (10-100%)
- Helderheid display bij stand-by (0-20%)
- Instelling tijd tot de thermostaat naar standby weergave gaat (15-120 seconden)
- Kleurenschema (blauw/oranje/groen/grijs)
- Toetsgeluid (aan/uit)

### REGELING

## Mogelijkheden voor het instellen van het comfort in uw woning

INSTELLINGEN / CENTRALE VERWARMING

Zomer / WinterschakelingAutomatische schakeling die ervoor zorgt dat als de buitentemperatuur<br/>(gedurende een ingestelde tijd, bijv. 300 minuten) boven de ingestelde<br/>temperatuur (bijv. 20°C) komt, de warmtevraag voor CV wordt genegeerd.<br/>Dit zorgt ervoor dat er in de zomerperiode niet onnodig wordt verwarmd<br/>tijdens koudere perioden op de dag, terwijl het later toch meer zal opwarmen.

Regelings instellingen voor de keuze tussen binnen- of de buitentemperatuur als referentiepunt: Ruimteregeling of weersafhankelijke regeling

## RUIMTEREGELING

#### INSTELLINGEN / CENTRALE VERWARMING / REGELING / REGELINGSTYPE

De ruimteregeling werkt met een lerend algoritme om op basis van ruimtetemperatuur, en met invloed van andere variabelen, een aanvoertemperatuur te berekenen voor de opwekker. Met deze variabelen wordt op de meest comfortabele en energie-efficiënte methode de gewenste ruimtetemperatuur bereikt.

Belangrijke logica hierbij zijn drie centrale vragen die gesteld worden aan de gebruiker bij de eerste opstart van de thermostaat:

- Isolatieniveau
- Afgiftesysteem
- Inhoud woning/ruimte

Op deze basis wordt een startpunt bepaald waarop de regeling de snelheid van stijging van de aanvoertemperatuur baseert, in combinatie met de bandbreedte waarbinnen aangevoerde warmte/ kou ook daadwerkelijk afgegeven kan worden.

Het kan zijn dat de woning die alleen is uitgerust met radiatoren beter presteert als deze is ingesteld op 'vloerverwarming', of dat de woning goed geïsoleerd is, maar er baat bij heeft dat er gekozen wordt voor slechte isolatie.

Een 'lage-temperatuurafgifte-systeem', een 'hoog isolatieniveau' en een 'groot type woning' zorgen voor een lagere aanvoertemperatuur, terwijl de tegenovergestelde instellingen zorgen voor een hogere temperatuur. Het is dus ook niet zo dat dit parameters zijn waarbij exact wordt aangegeven dat zoveel m<sup>3</sup> aan woninginhoud ertoe leidt dat het een grote, gemiddelde of kleine woning is.

Als de gewenste comforttemperatuur moeilijk of niet bereikt wordt, is het verstandig wijzigingen aan te brengen in één van deze drie parameters of de minimumtemperatuur af te stemmen op het afgiftesysteem.

## WEERSAFHANKELIJKE REGELING

#### INSTELLINGEN / CENTRALE VERWARMING / REGELING / REGELINGSTYPE

De weersafhankelijke regeling van de thermostaat werkt volgens een stooklijn die bepaald wordt door dezelfde drie parameters. Als er gekozen wordt voor een vloerverwarmingssysteem zal de stooklijn relatief vlak ingesteld worden en lagere temperaturen afgeven dan bij een systeem met radiatoren en dezelfde buitentemperatuur.

De bepaling van de aanvoertemperatuur wordt gescheiden van de warmtevraag. Dit wil zeggen dat de berekening wordt gemaakt met de instellingen op de thermostaat terwijl de warmtevraag nog bepaald kan worden door de opwekker.

Standaard zal het 'vragend' zijn van de ruimtethermostaat, dus een doeltemperatuur die hoger ingesteld staat dan de heersende ruimtetemperatuur, leiden tot een warmtevraag, die dan weer beantwoord wordt door de regeling met een bij de op dat moment heersende buitentemperatuur horende aanvoertemperatuur.

Valt de warmtevraag weg, dan zal de opwekker stoppen met verwarmen. Wanneer het gewenst is dat er een continue warmtevraag met ruimtethermostaat-onafhankelijke aanvoertemperatuur wordt aangeboden kan dit ingesteld worden op de warmteopwekker in installateursmenu "4.2.9 - Warmtevraagmodus" of door een brug te plaatsen op het aan/uit contact van de opwekker.

![](_page_16_Picture_7.jpeg)

Om de weersafhankelijke regeling te kunnen gebruiken, moet wel een buitentemperatuur bekend zijn. Hier kan via internet in worden voorzien of via een fysieke buitenvoeler, aangesloten aan de warmteopwekker. Het effect van het klokprogramma op de weersafhankelijke regeling is dat de referentietemperatuur waarmee gerekend wordt het schema kan volgen, waardoor verschillende temperatuursniveau's voor verschillende periodes op de dag inge2eld kunnen worden.

### **RUIMTE-INVLOED**

#### INSTELLINGEN / CENTRALE VERWARMING / REGELING / RUIMTE-INVLOED

De ruimte-invloed kan worden gebruikt om de volledig weersafhankelijke regeling te ondersteunen met een lichte, gemiddelde of sterkere invloed van de ruimtetemperatuur. Dit houdt in dat als de ruimtetemperatuur afwijkt (positief of negatief), deze temperatuur meer invloed heeft op de regeling. LET OP! *Ruimte-invloed is alleen van toepassing bij weersafhankelijk regelen.* 

### PARALLELLE VERSCHUIVING (correctie aanvoertemperatuur)

#### INSTELLINGEN / CENTRALE VERWARMING / REGELING / PARALLELLE VERSCHUIVING

De parallelle verschuiving kan gebruikt worden om de regeling een vaste correctie (+ of -) te geven op de aanvoertemperatuur. Dit is onafhankelijk van het type regeling (weersafhankelijk en ruimteregeling). Er kan tot 14 graden (+ of -) worden gecorrigeerd. *LETOP! De verschuiving wordt wel begrensd door de Minimale en Maximale temperatuur.* 

#### **INSCHAKELOPTIMALISATIE**

#### INSTELLINGEN / CENTRALE VERWARMING / REGELING / INSCHAKELOPTIMALISTIE

Inschakeloptimalisering zorgt dat er eerder begonnen wordt met verwarmen om op het geprogrammeerde moment de gewenste temperatuur bereikt te hebben. Indien de inschakeloptimalisatie actief is, zal de regeling zelf leren hoe op een zo efficiënt mogelijke wijze het juiste comfort bereikt kan worden.

Het is een vereiste dat, op het moment dat de opwekker wil beginnen met verwarmen, de ruimte minimaal 2 graden onder de toekomstige doeltemperatuur ligt. Als dit niet het geval is, zal de ruimte niet voorverwarmd worden om aan te geven dat de woning van een dusdanig isolatieniveau is dat het efficiënter is met een normaal klokprogramma te werken of zelfs helemaal geen verlaging toe te passen.

#### TAPWATER TEMPERATUUR

#### INSTELLINGEN / TAPWATER TEMPERATUUR

De uitstroomtemperatuur van het tapwater kan worden ingesteld. Afhankelijk van de opwekker kan de temperatuur normaal gesproken ingesteld worden tussen 40°C en 65°C.

In het menu GEAVANCEERD worden enkele diepgaande instellingen aangeboden waar normaliter enkel een erkende installateur bij de eerste installatie eenmalig gebruik van hoeft te maken.

### ZONE

INSTELLINGEN / GEAVANCEERD / ZONETOEWIJZING

De zonetoewijzing wordt gebruikt als er eerdere zones zich in de installatie bevinden. Het zonenummer dat wordt geselecteerd is het 'adres' waarmee de zone op de BUS wordt gevonden. Hiermee wordt dus ook hydraulisch door de installateur de koppeling gemaakt welke zone(s) bediend moet(en) worden.

#### RUIMTETEMPERATUUR CORRECTIE

INSTELLINGEN / GEAVANCEERD / CORRECTIE RUIMTETEMP

Indien de thermostaat een voor het gevoel onjuiste temperatuur aangeeft, kan een aanpassing aan de weergegeven temperatuur worden aangebracht. Deze aanpassing kan van -3,0 tot en met +3,0 worden toegepast.

### GATEWAY INSTELLINGEN / GEAVANCEERD / INTERNET GATEWAY

Met gateway wordt het toegangspunt naar internet bedoeld. Er mag maar één thermostaat aan internet verbonden worden in het systeem om alle apparaten toegang te geven tot de cloud.

De instelling INTERNET GATEWAY kan gebruikt worden bij installaties met meerdere ATAG One Zone thermostaten, waarbij gekozen moet worden welke thermostaat als 'gateway' naar het internet gaat functioneren.

#### **SCHEMATYPE**

#### INSTELLINGEN / GEAVANCEERD / SCHEMATYPE

Indien er "Tijdprogrammafout" wordt weergegeven op de ATAG One Zone moet de instelling 'schematype' worden gewijzigd van "UITGEBREID KLOKPROGR" naar "KLOKPROGRAMMA".

#### Tijdprogrammafout

Communicatieconflict. Maak een keuze voor klokprogramma's die door alle producten in het netwerk ondersteund worden.

### HARDE RESET

#### INSTELLINGEN / GEAVANCEERD / HARDE RESET

In sommige gevallen kan het handig zijn om de thermostaat volledig 'als nieuw' in te zetten. Hiervoor kan de functie 'HARDE RESET' gebruikt worden. Als deze functie wordt gebruikt zullen alle instellingen in de thermostaat hersteld worden naar fabrieksinstellingen. Veel regelingsinstellingen zullen wel bewaard blijven omdat deze gesynchroniseerd zijn naar de warmteopwekker. ATAG Zone biedt toegang tot de wereld van domotica en werkt via een - gratis te downloaden - app. Apple HomeKit, Google Home en Amazon Alexa werken samen met ATAG Zone. Zo krijg je als gebruiker de totale controle over je woning via tablet of smartphone. Overal, waar je ook bent.

![](_page_19_Picture_2.jpeg)

G Works with Google Home app

![](_page_19_Picture_4.jpeg)

De ATAG Zone is te koppelen aan de verschillende domotica-protocollen die worden ondersteund.

Bij Google (Android), Apple & Amazon is er altijd een geleide procedure beschikbaar in de functionaliteit van de app of smart speaker.

Bij Apple HomeKit wordt het koppelen op basis van een door de thermostaat automatisch gegenereerde 2D-barcode tijdens de procedure. Niet met een 2D-barcode die zich op een productsticker of op de verpakking bevindt.

![](_page_19_Picture_8.jpeg)

Bij Google Home & Amazon Alexa wordt er een cloud-to-cloud verbinding gemaakt tussen ATAG Zone en Google/Amazon. Dit kunt u activeren door uw gebruikersnaam en wachtwoord van ATAG Zone in te voeren tijdens de procedure van Google / Amazon. Het kan zijn dat de term **remote\_gw\_thermo** tegen wordt gekomen, dit is een fabrieksmatig toegewezen naam voor de thermostaat, en kunt u wijzigen in de koppelprocedure.

# ?

#### Kan de thermostaat verbonden worden met een 2,4GHz + 5GHz Wi-Fi router?

Ja, als een router ook de mogelijkheid heeft een 5GHz netwerk uit te zenden, zal dit geen probleem zijn voor het daarnaast uitgezonden 2,4GHz netwerk.

*Tijdens de koppelprocedure zal de ATAG One Zone alleen 2,4GHz netwerken weergeven.* Staat uw netwerk er niet tussen, maar weet u zeker dat het wel actief is? Dan kan het zijn dat u het SSID 'verborgen' heeft en kunt u handmatig uw netwerk ingeven op de app. Ook kan soms een verversing van de lijst helpen als het netwerk niet direct gevonden wordt.

![](_page_20_Picture_5.jpeg)

#### Kan ik met meerdere verwarmingszones werken met ATAG One Zone?

Ja, het ATAG Zone systeem kan tot 6 volledig gescheiden zones aansturen. Elke volledig gescheiden zone wordt met één thermostaat aangestuurd. Deze zone kan diverse hydraulische groepen bevatten.

Maximaal 3 ATAG One Zone thermostaten kunnen samenwerken op de BUS. Dit kan worden uitgebreid met ATAG Cube's\*. In totaal kunnen maximaal zes thermostaten per installatie (incl. de One Zone(s) gebruikt worden.

\* of batterijgevoede aan/uit thermostaten.

Kijk voor meer informatie over de zone management accessoires op www.atagverwarming.nl.

# 8

#### Kan ik mijn installateur op afstand mee laten kijken naar mijn verwarmingsinstallatie?

Ja, hij kan, **alleen met uw toestemming**, voor een periode van 48 uur met u meekijken naar de online omgeving. Deze dienst (ATAG Pro Zone) is alleen voor bij ATAG aangesloten installateurs. Installateurs kunnen hiervoor contact opnemen met ATAG.

![](_page_20_Picture_14.jpeg)

#### Wat kan ik met het my.atag.zone portal?

In veel situaties is de Apple en Android app voldoende om uw installatie op afstand te beheren en aan te sturen. Wanneer een groter scherm handig is, bijv. bij het instellen van een klokprogramma, of wanneer technische functies zoals de 'logging' van het systeem benodigd zijn, kan er met dezelfde inloggegevens als voor de app toegang verschaft worden tot my.atag.zone. Op dit web portal is het daarnaast bijvoorbeeld mogelijk om:

- vanaf het hoofdscherm de thermostaat aan te sturen (doeltemperatuur, zonemodus of systeemmodus veranderen)
- gebruikersmenu van uw installatie open en eventueel wijzigingen aanbrengen
- (fout)meldingen weergeven en analyseren
- verbruiksrapportage inzien
- registratiegegevens inzien over het account, de installatie en de locatie van de installatie

![](_page_21_Picture_1.jpeg)

#### Worden mijn (persoons)gegevens beveiligd opgeslagen op de servers?

ATAG zal uw gegevens altijd volgens de geldende wetgeving bewaren. Om er zeker van te zijn dat al uw rechten geborgd zijn op dit gebied is 'privacy by design' toegepast in de ontwikkeling van de diensten. U kunt op elk moment via my.atag.zone uw opgeslagen gegevens verwijderen, waarna een wachtperiode van 1 maand ingaat om dit alsnog ongedaan te maken. Hierna worden al uw gegevens definitief verwijderd. De Privacy Verklaring is hier te allen tijde in te zien >>

![](_page_21_Picture_4.jpeg)

#### Hoe kan ik een 2e installatie aan mijn app toevoegen?

In de ATAG Zone app kunnen meerdere installaties toegevoegd worden. Bijvoorbeeld als u diverse woningen beheert. Klik in de app op het tandwiel-symbool om in de instellingen te komen. Kies voor: *GEBRUIKERSPROFIEL/APPARAATMANAGEMENT/INSTALLATIE TOEVOEGEN*.

#### Kan ik andere mensen of andere accounts toevoegen aan mijn installatie?

U kunt uw hoofdaccount met meerdere personen delen (het account kan gelijktijdig op diverse apparaten gebruikt worden).

Om anderen toegang te geven tot uw installatie als gast, moet deze eerst zelf een account aanmaken. Daarna kunt u dit account uitnodigen als gast.

Nodig het account uit in de ATAG Zone app via het tandwiel-symbool. Kies voor: GEBRUIKERSPROFIEL/APPARAATMANAGEMENT/'uw installatienaam'. Onder in het schern verschijnt de knop 'Beheer gasten'. Hier kunt u het account uitnodigen door het gebruik van het geregistreerde e-mailadres.

Deze gast heeft vrijwel dezelfde toegang als de hoofdgebruiker, maar kunnen geen andere personen uitnodigen of de benaming van de installatie veranderen.

# PARAMETERLIJST

Menu	Sub-menu	Niveau 3	Niveau 4	Omschrijving
SCHERMSLOT				Scherm aanrakingen negeren
SCHEMA / AUTO				Schakelen zonemodus
SYSTEEMMODUS				Schakelen systeemmodus
VAKANTIEMODUS				Instellen/activeren vakantiemodus
HAARDMODUS				Instellen/activeren haardmodus
CONNECTIVITEIT				
	WIFI NETWERK AAN/UIT			In/uitschakelen Wi-Fi functie
	NETWERK CONFIGURATIE			Configuratie Wi-Fi netwerk uitvoeren
	INFORMATIE			IP-adres, MAC & Serienummer uitlezen
	HERCONFIGURATIE			Opnieuw configureren Wi-Fi
	WIFI-SIGNAAL			Ontvangst Wi-Fi signaal uitlezen
	INTERNETTIJD			Synchronisatie tijdsweergave met internet
	INTERNET WEERSINFO			Buitentemperatuur & weer van internet
INSTELLINGEN				
	TAAL			Taalinstellingen
	SCHERMINSTELLINGEN			
		HELDERHEID		Helderheid scherm bij activiteit
		STANDBY INSTELLINGEN		Helderheid scherm bij inactiviteit
		THEMA		Kleurenschema voor weergave
		TEMPERATUUR IN °C / °F		Eenheden voor temperatuur
		TOETSGELUID		Akoestische feedback in of uitschakelen
	CENTRALE VERWARMING			
		ZOM/WIN CV-SCHAKELING		Automatische in/uitschakeling van CV
			AUTO CV SCHAKELING	Functie in/uitschakelen
			AUTO CV TEMPERATUUR	Drempeltemperatuur instellen
			AUTO CV VERTRAGING	Vertragingstijd instellen in minuten
		REGELING		
			Regelingstype	Keuze voor hoe u wilt verwarmen
			Temperatuurbereik zone	Keuze tussen hoge en lage temperatuur
			Parallelle verschuiving	Handmatige aanpassing regeling
			Max. Temp	Maximale aanvoertemperatuur
			Min. Temp	Minimale aanvoertemperatuur
			Installatietype	Keuze voor type afgiftesysteem cv
			(Ruimte-invloed)	Prioriteit van de ruimte op weersafhankelijk
			Isolatieniveau ruimte	Referentiepunt voor regeling qua isolatie
			Omvang ruimte	Referentiepunt voor regeling qua massa
			(Klimaatzone)	Minimale buitentemperatuur in uw regio
			(Zelflerende stooklijn)	Aut. aanpassing aan weersafhankelijke slope
			(Inschakeloptimalisering)	Voorverwarming van ruimteregeling in schema
	TAPWATER TEMPERATUUR			
	GEAVANCEERD			
		ZONETOEWIJZING		Toewijzing aan verwarmingszone (1-6)
		CORRECTIE RUIMTETEMP		Mogelijke ijking waar benodigd
		HARDE RESET		Fabrieksinstellingen herstellen
		INTERNET GATEWAY		Functie om toegang naar internet in te stellen
		SCHEMATYPE		
			KLOKPROGRAMMA	Standaard 'Programs' mode - dag/nacht
			UITGEBREID KLOKPROGR	Multitemperatuurprogramma
DIAGNOSTICS				
	SW VERSIE			Uitlezen sw versie & bestandsversie
	BUS NETWERK SCAN			Aanwezigheid apparaten op BUS
	DIAGNOSTICS INFO			Parameteruitlezing warmteopwekker(s)
HELP				
	VERKLARING TOETSEN			Uitleg besturing thermostaat
	SCHERMSLOT			Uitleg schermslot
	GEWENSTE TEMPFRATI IL IR			- Uitleg temperatuur instellen

![](_page_24_Picture_0.jpeg)

![](_page_25_Picture_0.jpeg)

![](_page_25_Picture_1.jpeg)

# Installatie & gebruik

![](_page_25_Picture_3.jpeg)

![](_page_25_Picture_4.jpeg)

Oorspronkelijk document.

# Voorwoord

Deze handleiding is bedoeld voor de gebruiker en erkend installateur van het product en bevat belangrijke informatie over installatie, gebruik, onderhoud en storingen.

De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de ingebruikname van het toestel/het systeem.

De volgende definities worden in deze handleiding gebruikt om de aandacht te vestigen op gevaren, instructies of aanwijzingen die betrekking hebben op personen, product, installatie en/of omgeving.

#### ä Waarschuwing!

Wijst op gevaar dat lichamelijk letsel bij personen en/of zware materiële schade aan product, installatie of omgeving kan veroorzaken.

#### ä Let op!

Instructie die van belang is voor de installatie, functioneren, bediening of onderhoud van het product. Het negeren van deze instructie kan licht lichamelijk letsel bij personen en/of zware materiële schade aan product, installatie of omgeving veroorzaken.

#### Opmerking

Instructie die van belang is voor de installatie, functioneren, bediening of onderhoud van het product. Het negeren van deze instructie kan lichte materiële schade aan product, installatie of omgeving veroorzaken.

#### Tip

Aanwijzing die van belang kan zijn voor de installatie, functioneren, bediening of onderhoud van het product, niet gerelateerd aan lichamelijk letsel bij personen of materiële schade.

#### Tip

Vergeet niet het product via de website van Itho Daalderop te registreren voor aanvullende garantie!

Hoewel deze handleiding met uiterste zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Itho Daalderop behoudt zich het recht producten en handleidingen te wijzigen zonder voorafgaande mededelingen.

Door ons continue proces van verbeteren van onze producten kan dit document afwijken van het aan u geleverde product. U kunt de nieuwste versie van deze handleiding downloaden via onze website.

# Inhoud

1.	Veiligh	neid en voorschriften	5				
	1.1.	Veiligheid	5				
	1.2.	Normen en richtlijnen	6				
2.	Produ	ctinformatie	7				
	2.1.	Uitvoeringen	8				
	2.2.	Accessoires	8				
	2.3.	Technische specificaties	9				
	2.4.	Productkaart informatie	10				
	2.5.	Capaciteitsgrafieken	11				
	2.6.	Capaciteit	11				
	2.7.	Verbeteren energielabel	12				
	2.8.	Recyclen	12				
3.	Install	atie	13				
	3.1.	Maatschets	13				
	3.2.	De ventilatie-unit plaatsen	13				
	3.3.	Elektrisch aansluiten	14				
4.	Bedier	ning	15				
	4.1.	Aan- en afmelden draadloze bedieningen	16				
	4.2.	Aan- en afmelden Spider Base	16				
5.	Ingeb	ruikname	17				
	5.1.	Capaciteit instellen	18				
6.	Inspe	ctie & Onderhoud	19				
	6.1.	Inspectie	19				
	6.2.	Onderhoud	20				
7.	Servic	e-onderdelen	22				
8.	3. Storingen						
9.	Garantie						
10.	. Verklaringen						

# 1. Veiligheid en voorschriften

### 1.1. Veiligheid

- Werkzaamheden aan het ventilatiesysteem mogen uitsluitend door erkende installateurs \* worden uitgevoerd volgens de in de handleiding vermelde voorschriften. Hierbij mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van accessoires en onderdelen zoals die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
- Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waar het voor bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding.
- Ga voorzichtig om met elektrische apparaten:
  - Raak het apparaat nooit aan met natte handen.
  - Raak het apparaat nooit aan wanneer u blootvoets bent.
- Dit product en/of systeem mag worden bediend door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd over het gebruik op een veilige manier en zich bewust zijn van de gevaren van het product en/of systeem.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag niet worden uitgevoerd door kinderen en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis zonder toezicht.
- Voorkom dat kinderen met het product en/of systeem gaan spelen.
- Gebruik het product niet in aanwezigheid van brandbare of vluchtige substanties zoals alcohol, insecticiden, benzine etc.

- Veiligheidsinstructies moeten worden opgevolgd om lichamelijke verwondingen en/of schade aan het product te voorkomen.
- Onderhoud en reiniging mag alleen uitgevoerd worden nadat het toestel spanningsloos is gemaakt.
- Het product bevat draaiende onderdelen. Wacht daarom na het spanningsloos maken minimaal 10 seconden met het openen of aanraken van het product, omdat deze onderdelen nog enige tijd blijven nadraaien.
- Beveilig het systeem tegen onbedoeld opnieuw inschakelen.
- Onderhoudsinstructies moeten worden opgevolgd om schade en overmatige slijtage te voorkomen.
- Het product mag niet gewijzigd worden.
- Het product is enkel geschikt voor een 230 V 50 Hz wisselstroomsysteem.
- Verzeker u ervan dat het elektrisch systeem waar het product op wordt aangesloten voldoet aan de gestelde voorwaarden.
- Zorg dat de stekker van het netsnoer altijd bereikbaar blijft.
- Sluit het toestel nooit aan met een verlengsnoer.
- Stel het product niet bloot aan weersomstandigheden.
- Plaats geen objecten op het toestel.
- Inspecteer het product regelmatig op defecten. Schakel bij defecten het product uit en neem direct contact op met uw installateur of de servicedienst van Itho Daalderop.

- Schakel het product nooit uit behalve wanneer\*\*:
  - Het product niet goed functioneert.
  - U het product wilt reinigen.
  - Onderhoud aan het toestel wilt verrichten.
  - De overheid adviseert ramen en deuren te sluiten in geval van calamiteit.
- \*\* U kunt het toestel uitschakelen door de stekker van het toestel uit de wandcontactdoos te nemen, of wanneer het toestel vast is aangesloten de betreffende elektriciteitsgroep uit te schakelen via de zekeringautomaat in de meterkast.
- Zorg ervoor het elektrisch circuit niet te beschadigen.
- Gebruik het toestel niet om waterkokers, verwarmingsinstallaties etc. af te zuigen.
- Zorg ervoor dat het toestel afvoert in een afvoerkanaal dat hiervoor geschikt en aangelegd is en dat naar buiten afvoert.
- Houd ventielen en roosters vrij en schoon.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant, zijn agentschap of een gekwalificeerd persoon vervangen worden om gevaar te voorkomen.
- De gebruiker/consument mag het toestel niet openmaken.
- Een erkend installateur is een installateur werkzaam bij een cv- of werktuigbouwkundig installatiebedrijf dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is opgenomen in het SEI-erkenningsregister (Stichting Erkenning Installatiebedrijven) of dat een Sterkin-erkenning heeft.

### 1.2. Normen en richtlijnen

#### **ä** Waarschuwing!

De specificaties en instellingen van het apparaat voldoen uitsluitend aan de normen en wetten van het land waarin het apparaat wordt verkocht.

Toepassingen buiten dit land kunnen tot zeer gevaarlijke situaties leiden!

De installateur dient ervoor te zorgen dat de gehele installatie voldoet aan de wettelijke eisen, de voorschriften zoals die zijn opgenomen in dit document en overige van toepassing zijnde documentatie van de fabrikant.

Voor alle wettelijk eisen en voorschriften geldt dat aanvullingen, wijzigingen of later van kracht geworden wettelijke eisen en voorschriften op het moment van installeren van toepassing zijn.

Na de installatie mogen er geen veiligheids-, gezondheids-, en milieurisico's meer aanwezig zijn conform de CE-richtlijnen die hierop van toepassing zijn. Dit geldt ook voor andere in de installatie opgenomen producten.

# 2. Productinformatie

Wooncomfort en energiebesparing worden steeds belangrijker in de woningbouw. Woningen worden tegenwoordig steeds beter geïsoleerd. Helaas gaat goede isolatie vaak ten koste van het binnenklimaat. Zonder goede ventilatie krijgen vocht, schimmels en huismijt ruim baan, en kan de lucht in de woning al snel 'bedompt' aanvoelen door een oplopende CO<sub>2</sub>-concentratie (koolstofdioxide). Itho Daalderop ontwikkelt apparatuur die het binnenklimaat regelt en die rekening houdt met de eisen die worden gesteld aan het comfort en energieverbruik in woningen.

Eén van deze apparaten is de Itho Daalderop ventilatie-unit CVE-S ECO.

De ventilatie-unit CVE-S ECO wordt toegepast bij individueel regelbare ventilatiesystemen gebaseerd op decentrale, natuurlijke luchttoevoer in de gevel en centrale, mechanische luchtafvoer in de natte ruimten.

De CVE-S ECO ventileert meerdere vertrekken in de woning. Door middel van kanalen zijn de keuken, de badkamer, het toilet en eventueel de inpandige berging/wasruimte op de unit aangesloten voor de afvoer van lucht. Een motorloze wasemkap kan onderdeel zijn van het systeem.

Voor een goede luchtverdeling worden afzuigventielen aangebracht op de openingen van de ventilatiekanalen in de te ventileren vertrekken. Via deze afzuigpunten wordt lucht afgezogen, terwijl via luchttoevoeropeningen (bijvoorbeeld roosters) in de gevels van woon- en slaapkamers verse lucht van buiten naar binnen stroomt.

Standaard is de CVE-S ECO uitgerust met een ingebouwde vochtsensor (RV-sensor). Deze vochtsensor meet door zijn slimme regeling nauwkeurig de luchtvochtigheid en past de ventilatie daar automatisch op aan. Wanneer de sensor een (abrupte) stijging van de luchtvochtigheid detecteert zal de automatische regeling de ventilatie-unit optoeren naar de maximale stand. De RV-sensor is (zonder speciaal gereedschap) niet in te stellen. De unit helpt zo de luchtvochtigheid in uw badkamer te

verminderen, het toilet te verfrissen en kookgeurtjes uit de keuken te verdrijven.

![](_page_31_Figure_9.jpeg)

### 2.1. Uitvoeringen

Artikel	Туре	Omschri	jving			
03-00398	CVE-S ECO SE	VE-S ECO SE MV-unit 375, RV-sensor inside, eurostekker				
03-00399	CVE-S ECOSE PO		MV-unit 375, RV-sensor inside, eurostekker			
03-00400	CVE-S ECO SP		MV-unit 375, RV-sensor inside, Perilex-stekker			
03-00401	CVE-S ECOSP PO		MV-unit 375, RV-sensor inside, Perilex-stekker			
03-00402	CVE-S ECO HE		MV-unit 468, RV-sensor inside, eurostekker			
03-00403	CVE-S ECO HP		MV-unit 468, RV-sensor inside, Perilex-stekker			
03-00404	CVE-S PAK		MV-unit 375, RV-sensor inside, RFT Auto, 4 ventielen			
03-00405	CVE-S PAK SPI		MV-unit 375, RV-sensor inside, Spider Base, 4 ventielen			
03-00419	19 CVE-S OPTIMA		Optima pakket, MV-unit 468, RV-sensor inside, CO2-sensor			
03-00448	CVE-S OPTIMA HE	PV	Optima pakket, MV-unit 468, RV-sensor inside, CO2-sensor			
03-00449	CVE-S OPTIMA HP	PV	Optima pakket, MV-unit 468, RV-sensor inside, CO2-sensor			
03-00477	CVE-S OPTIMA2		Optima2 pakket, MV-unit 468, RV-sensor inside, 2 CO2-sensoren			
03-00478	CVE-S OPTIMA2 H	E PV	Optima2 pakket, MV-unit 468, RV-sensor inside, 2 CO2-sensoren			
03-00487	CVE-S OPTIMA2 H	P PV	Optima2 pakket, MV-unit 468, RV-sensor inside, 2 CO2-sensoren			
03-00421	CVE-S OPTIMA in		Optima Inside pakket, MV-unit 468, RV- en CO <sub>2</sub> -sensor inside			

### 2.2. Accessoires

Artikel	Туре	Omschrijving
536-0150	RFT AUTO	Draadloze bedieningsschakelaar met twee standen, een automatische stand en een
		timerfunctie
04-00045	RFT-CO2 230V	RFT-CO <sub>2</sub> -sensor met bediening - 230 V gevoed
04-00046	RFT-RV BAT	RFT-RV-sensor met bediening - batterijgevoed *
03-00476	Spider Base	Spider Base Klimaatthermostaat
04-00089	OPTIMA 2 SET	Optima 2 set, $2x RFT CO_2$ en RFT AUTO
04-00048	CO2 INBOUW	CO2 inbouwsensor incl. optieprint voor CVE
580-0230	HRS-3I C	Bedrade 3-standenschakelaar voor inbouw **
580-0245	HRS O C	Opbouwdoos voor bedrade 3-standenschakelaar HRS-3 **
04-00087	RF-Repeater	RF-Repeater
540-7960	CVH 125	Mechanische terugslagklep diameter Ø 125 mm
591-1030	FGD 128-50	Geluiddempende flexibele slang, Ø 128 mm, lengte 50 cm
591-1230	FGD 128-100	Geluiddempende flexibele slang, Ø 128 mm, lengte 100 cm

\* Bij gebruik van de externe RV-sensor wordt de interne RV-sensor automatisch overruled.

\*\* Alleen voor de versies met Perilex-stekker.

# 2.3. Technische specificaties

			CVE-S ECO			
Omschrijving	Symbool	Eenheid	SE	HE	SP	HP
AFMETINGEN EN GEWICHT						
Afmetingen (HxBxD)	—	mm		350 x 3	55 x 294	
Gewicht	—	kg		3	,4	
AANSLUITINGEN						
Aansluitingen uit woning	—	mm		4x Ø	) 124	
Aansluiting naar buiten	—	mm		1x Ø	ð 124	
ALGEMEEN						
Veiligheidsklasse	—	—		dubbel g	eïsoleerd	
Installatieklasse	—	—	2			
RF (geïntegreerd)	—	MHz		86	8,3	
Zendvermogen	—	dBm	11,23			
Zend-/Ontvangstbereik	—	m	30 (vrije veld)			
Operating Chanel Width (OCW)	—	kHz	220			
Voedingsspanning	—	—	~ 230V - 50Hz			
Voedingsaansluiting	_	_	2-aderige 5-aderige voedingskabel voedingskabe met met Perilex- eurostekker stekker		erige gskabel erilex- «ker	
TECHNISCHE PARAMETERS						
Maximaal opgenomen vermogen	Р	W	44 75 44 75		75	
TOEPASSING			-	-		-
Tempertuursbereik	—	°C	0-40			
Bereik relatieve luchtvochtigheid	—	%	5-90 (niet condenserend)			

# 2.4. Productkaart informatie

Itho Daalderop CVE-S ECO					
Omschrijving	Symbool	Eenheid	S	Н	
Specifieke energieverbruiksklasse	—	—	D		
Specifieke energieverbruik, onder gematigde	SEC	$kWb/(m^2 a)$	-20	-20	
klimaatomstandigheden	SEC	kwn/(ma)	-20	-20	
Specifieke energieverbruik, onder warme	SEC	$kWh/(m^2 a)$	-8	-8	
klimaatomstandigheden	520	Kwii/(iii .a)			
Specifieke energieverbruik, onder koude	SEC	kWh/(m2.a)	-41	-41	
klimaatomstandigheden	010				
Type ventilatie-eenheid	VE	_	Residentiële venti (RVE) Éénrichtingsventi (EVE)	latie-eenheid latie-eenheid	
Soort aandrijving	—	-	Variabele	snelheid	
Soort warmteterugwinningssysteem	HRS	—	Ge	en	
Thermisch rendement van de warmteterugwinning	η <sub>t</sub>	%	Niet van te	pepassing	
Maximumdebiet	9 <sub>max</sub>	m <sup>3</sup> /h	375	465	
Elektrische ingangsvermogen van de ventilatoraandrijving, bij maximaal debiet	P <sub>max</sub>	W	44	75	
Geluidsvermogensniveau	L <sub>WA</sub>	dB	69	72	
Referentiedebiet	q <sub>ref</sub>	m <sup>3</sup> /s	0,070	0,080	
Referentiedrukverschil	$\Delta P_{ref}$	Ра	50		
Specifiek ingangsvermogen	SPI	W/(m <sup>3</sup> /h)	0,073	0,099	
Ventilatieregeling	—	—	Manuele regeling (geen DCV)		
Regelingsfactor	CTRL	—	0,	85	
Percentage voor externe lekkage voor éénrichtingsventilatie-eenheden met luchtkanalen	_	%	nvt		
Instructies voor het installeren van gereguleerde aanzuig-/afzuigroosters in de gevel voor natuurlijke luchtaan-/-afvoer	_	_	Niet van toepassing		
Instructies voor voormontage/demontage	—	—	www.ithodaalderop.nl		
Gevoeligheid luchtstroom voor drukschommelingen bij + 20 Pa en – 20 Pa	_	_	Niet van toepassing		
Luchtdichtheid tussen binnen en buiten	—	—	Niet van toepassing		
Jaarlijkse elektriciteitsverbruik	AEC	kWh	0,70 0,79		
Jaarlijks bespaarde verwarming, onder gematigde klimaatomstandigheden	AHS	kWh	22	22	
Jaarlijks bespaarde verwarming, onder warme klimaatomstandigheden	AHS	kWh	10	10	
Jaarlijks bespaarde verwarming, onder koude klimaatomstandigheden	AHS	kWh	43	43	

### 2.5. Capaciteitsgrafieken

![](_page_35_Figure_1.jpeg)

# 2.6. Capaciteit

		Lijn grafiek	Capaciteit Q [m <sup>3</sup> /h]	Druk dP [Pa]	Vermogen P [W]	Geluidsvermogen Uitstralend (LwA) [dBA]	Geluidsvermogen Afvoer (LwA) [dBA]
Stand 1	Minimaal	A-a	25	18	2	21	36
Stand 1	Standaard		25	20	2	22	36
Stand 1	Maximum	C-c	125	35	5	34	46
Stand 2	Standaard S		95	30	3	30	43
Stand 2	Standaard H **	B-b	100	32	4	31	44
Stand 3	Minimaal	D-d	185	110	15	44	57
Stand 3	Standaard S	E-e	225	115	20	47	61
Stand 3	Standaard H **	F-f	240	125	23	48	62
Stand 3	Maximaal S*	G-g	375	100	44	55	69
Stand 3	Maximaal H **	H-h	465	100	75	58	72

\* Aangegeven in grafiek met stippellijn

\*\* Alleen beschikbaar bij de H-versie

### 2.7. Verbeteren energielabel

Verbeter het energielabel van het ventilatiesysteem door het toepassen van één of meerdere sensoren of additionele componenten.

Kijk op onze website en bepaal het nieuwe energielabel met behulp van onze toolbox pakketlabels.

#### 2.8. Recyclen

Bij de vervaardiging van dit product is gebruik gemaakt van duurzame materialen. Dit product moet aan het eind van zijn levenscyclus op verantwoorde wijze worden afgevoerd. De overheid kan u hierover informatie verschaffen.

De verpakking van het product is recyclebaar. Deze materialen dient u op verantwoorde wijze en conform de overheidsbepalingen af te voeren.

![](_page_36_Picture_6.jpeg)

Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van batterijen en elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht. Dit betekent dat het product aan het einde van zijn levensduur niet bij het gewone huisvuil mag worden gevoegd. Het product moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht of naar een verkooppunt dat deze service verschaft.

Het apart verwerken van batterijen en huishoudelijke apparaten voorkomt mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaat. Het zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat, teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen.

# 3. Installatie

#### 3.1. Maatschets

![](_page_37_Figure_2.jpeg)

#### 3.2. De ventilatie-unit plaatsen

![](_page_37_Figure_4.jpeg)

Bevestig de ventilatie-unit, bij voorkeur in een gesloten ruimte, met de juiste schroeven en de montagegaten (1) aan een wand of plafond/vloer met voldoende draagvermogen (> 200 kg/m<sup>2</sup>).

De ventilatie-unit is voorzien van vijf luchtaansluitingen: één uitblaastuit (a) voor de afvoer van lucht naar buiten en vier tuiten (b) om de afvoerlucht uit de woning aan te zuigen.

- a) Sluit de uitblaastuit (a) (1, diameter 124 mm) aan op het afvoerkanaal / dakdoorvoer naar buiten.
- b) Sluit de aanzuigtuiten (b) (1-4, diameter 124 mm) aan op de kanalen die naar de af te zuigen ruimten leiden.

Sluit ongebruikte tuiten op de unit af met de meegeleverde doppen.

#### ä Let op!

Sluit de uitblaastuit altijd aan.

#### ä Waarschuwing!

Bij gebruik van de unit in gestapelde bouw dient een mechanische terugslagklep in het uitblaaskanaal te worden gemonteerd om terugstroom vanuit het centrale kanaal te voorkomen.

### 3.3. Elektrisch aansluiten

De ventilatie-unit kan op verschillende manieren elektrisch worden aangesloten:

- Met een eurostekker.
- Met een Perilex-stekker.

#### **ä** Waarschuwing!

Sluit het toestel nooit aan met een verlengsnoer!

#### **ä** Waarschuwing!

Zorg dat de stekker van het netsnoer altijd bereikbaar blijft.

#### 3.3.1. Aansluiten met eurostekker

De SE en HE uitvoeringen van het toestel zijn voorzien van een eurostekker. Deze uitvoeringen kunnen niet op de bedrade driestandenschakelaar worden aangesloten. Bediening vindt plaats met een draadloze afstandbediening.

- a) Sluit de unit met de eurostekker aan op een wandcontactdoos.
- b) Klem het netsnoer eventueel vast in de klemmen aan de onderzijde van de unit.

#### 3.3.2. Aansluiten met Perilex-stekker

Indien de unit uitgevoerd is met een Perilex-stekker:

- a) Sluit de unit aan op een Perilex-wandcontactdoos (eventueel in combinatie met een bedrade 3-standenschakelaar) volgens de hiernavolgende schema's en tabel.
- klem het netsnoer eventueel vast in de klemmen aan de onderzijde van de unit.

![](_page_38_Figure_16.jpeg)

![](_page_38_Figure_17.jpeg)

	Kleur	Stand	Functie	Aansluiting
W	groen / geel		aarde	netvoeding
Ν	blauw		nul	netvoeding
L1	bruin	laag	vaste fase	netvoeding / schakelaar
L2	grijs	midden / auto	schakel	schakelaar / unit
L3	zwart	hoog	schakel	schakelaar / unit

# 4. Bediening

![](_page_39_Figure_1.jpeg)

In de ventilatie-unit zijn diverse standen voorgeprogrammeerd. Voor het actief afstemmen op de juiste stand/ventilatiecapaciteit zijn een aantal bedieningsschakelaars beschikbaar:

- 1. Draadloze bedieningsschakelaar met twee standen, een automatische stand en een timerfunctie.
- 2. Draadloze CO2-sensor met geïntegreerde bediening.
- 3. Draadloze RV-sensor met geïntegreerde bediening.
- 4. Bedrade 3-standenschakelaar voor inbouw.
- 5. Spider Base, klimaatthermostaat met drie standen, een automatische stand en een timerfunctie.

Een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.

U kunt maximaal 20 draadloze producten (bedieningen en/of sensoren) aanmelden.

De ventilatie-unit kan naar behoefte worden ingesteld in één van de volgende standen:

- Stand 1, laagstand: bij aanwezigheid van één persoon overdag of 's nachts of wanneer niemand aanwezig is.
- Stand Auto, automatische stand; regeling op basis van aanwezige sensoren (CO<sub>2</sub>,of RV). De capaciteit wordt automatisch geregeld tussen de laagstand en hoogstand. Stand Auto-Nacht; regeling voor 's nachts waarbij de minimumstand extra verhoogd wordt.
- Stand 3, hoogstand: voor tijdens het koken, douchen of baden of wanneer veel mensen aanwezig zijn.
- *Op de bedrade schakelaar wordt stand 2 (de middenstand) de automatische stand.*

#### Opmerking

De maximale tijdsduur dat de unit in een andere stand dan de automatische stand kan staan is begrensd tot 24 uur. Na deze periode schakelt de unit terug naar de automatische stand.

#### Timer

De tijdsduur van de timer wordt als volgt bepaald:

- Timerknop 1x indrukken: 10 minuten hoogstand.
- Timerknop 2x indrukken: 20 minuten hoogstand.
- Timerknop 3x indrukken: 30 minuten hoogstand.

Na het aflopen van de timer schakelt de unit terug naar de automatische stand.

#### Opmerking

De timerfunctie kan op elk moment onderbroken worden door op de knop voor laagstand, hoogstand, of automatische stand te drukken.

De Auto-Nacht stand zorgt ervoor dat de minimum ventilatiestand verhoogd wordt zodat u 's nacht ook verzekerd bent van een optimaal klimaat. U kunt de Auto-Nacht stand gebruiken wanneer er een slaapkamer zonder CO<sub>2</sub>-sensor gebruikt wordt. Zorgt u er wel voor dat de raamroosters open staan bij het gebruik van deze stand.

U schakelt de Auto-Nacht stand in door *tweemaal* op de Auto-knop te drukken op de draadloze bedieningsschakelaar of op bedienbare sensor de Auto-Nacht stand te selecteren.

#### ä Let op!

De Auto-Nacht stand schakelt niet automatisch af na een bepaalde tijd. U dient 's morgens zelf de Auto stand (of een andere stand) in te schakelen.

#### $\ddot{\mathbf{a}}$ Let op!

De Auto-Nacht stand wordt beschikbaar bij het gebruik van CO<sub>2</sub>sensoren.

#### Opmerking

Bij gebruik van meerdere bedieningen kan het voorkomen dat de ventilatiestand op de bedrade bedieningsschakelaar niet overeenkomt met de actuele ventilatiestand (omdat de ventilatie-unit met een andere bediening of sensor in een andere stand is gezet).

#### Opmerking

De actuele ventilatiestand is altijd af te lezen op de (optionele) externe CO<sub>2</sub>-sensor of RV-sensor.

#### Opmerking

Wanneer een externe RV-sensor (opbouw) wordt gekoppeld aan een ventilatie-unit met een interne RV-sensor overrulet de externe sensor van de ventilatie-unit de interne sensor van de ventilatie-unit.

#### 4.1. Aan- en afmelden draadloze bedieningen

#### 4.1.1. Aanmelden draadloze bedieningen

Meld een draadloze bedieningsschakelaar aan in de nabijheid van de ventilatie-unit.

- a) Onderbreek de voedingsspanning, wacht 15 seconden en breng de ventilatie-unit weer onder spanning.
- b) Druk binnen 2 minuten twee diagonaal geplaatste knoppen van de bedieningsschakelaar gelijktijdig in.

De bedieningsschakelaar is nu aangemeld op de ventilatie-unit. Voor informatie over het aan- en afmelden van optionele bedieningen zie de documentatie meegeleverd bij die bedieningen.

#### 4.1.2. Afmelden draadloze bedieningen

Meld een draadloze bedieningsschakelaar af in de nabijheid van de ventilatie-unit.

- a) Onderbreek de voedingsspanning, wacht 15 seconden en breng de ventilatie-unit weer onder spanning.
- b) Druk binnen twee minuten de vier knoppen van de bedieningsschakelaar tegelijkertijd in.

De ventilatie-unit reageert nu niet meer op de bedieningsschakelaar(s). Het afmelden van één bedieningsschakelaar meldt automatisch *alle* bedieningen, regelaars en sensoren af.

#### 4.1.3. Aan- en afmelden draadloze sensoren

Voor informatie over optionele sensoren zie de informatie meegeleverd met die sensoren.

#### 4.2. Aan- en afmelden Spider Base

Voor informatie over het aan- en afmelden van de Spider Base klimaatthermostaat verwijzen wij u naar de meegeleverde documentatie bij dit product.

# 5. Ingebruikname

#### ä Let op!

Het verhogen van het maximumtoerental veroorzaakt meer geluid en een hoger energieverbruik.

#### ä Let op!

Als tijdens de inbedrijfstellingsfase de stroom uitvalt, moet u minimaal 2 minuten wachten nadat de stroom hersteld is! Alle ventilatie-units in de onmiddellijke omgeving staan namelijk gedurende de eerste 2 minuten ook in de aanmeldingsmodus!

Iedere afstandsbediening moet apart worden aangemeld. U kunt tot 20 RF-apparaten aanmelden en in gebruik nemen. Voorafgaand aan het in bedrijf stellen:

- Moet de ventilatie-unit gemonteerd zijn.
- Moet het kanalenwerk gemonteerd zijn.
- Moeten de raam- en/of gevelroosters geheel geopend zijn.
- Moeten de buiten- en binnendeuren gesloten zijn.
- Moet er voldoende doorstroomruimte onder de binnendeuren aanwezig zijn.
- Moeten de instelbare ventielen in alle ruimtes maximaal geopend zijn.

Doorloop de volgende stappen om de ventilatie-unit correct in bedrijf te nemen:

- a) Zorg ervoor dat de ventilatie-unit 15 seconden spanningsloos is geweest.
- b) Steek de stekker van de ventilatie-unit in de wandcontactdoos.
- c) Meld de RF-afstandsbediening(en) voor de ventilatie-unit aan door 2 knoppen diagonaal tegenover elkaar in te drukken. De ventilatie-unit zal ter bevestiging van aanmelding even in toerental variëren.

Indien alleen een bedrade 3-standenschakelaar is geïnstalleerd kunt u stap a t/m c overslaan.

 d) Schakel nu de ventilatie-unit in de hoogstand en regel de ventilatiecapaciteit van elk ventiel in volgens de wettelijke eisen.

Indien het instellen van de ventielen niet de gewenste luchtdebieten oplevert, kunt u het maximumtoerental van de ventilatie-unit verhogen door de potmeter van het maximumtoerental verder open te draaien (zie paragraaf Capaciteit instellen).

#### Opmerking

Na het onder spanning brengen staat de ventilatie-unit gedurende 2 minuten in de aanmeldingsmodus. De ventilatieunit reageert in dit tijdsbestek echter op alle aanmeldingsverzoeken binnen zijn bereik, waardoor het mogelijk is dat een andere draadloze bedieningsschakelaar ongewenst op uw ventilatie-unit wordt aangemeld. Hierdoor reageert uw ventilatie-unit niet alleen op uw eigen draadloze bedieningsschakelaar, maar ook op die van een aangrenzende woning.

#### $\ddot{\mathbf{a}}$ Let op!

Als een draadloze bedieningsschakelaar van een aangrenzende woning ongewenst bij uw ventilatiesysteem is aangemeld, kunt u dit oplossen door een reeds aangemelde bedieningsschakelaar af te melden en weer aan te melden. Door het afmelden van één bedieningsschakelaar worden alle bedieningsschakelaars afgemeld, dus ook die van de aangrenzende woning.

### 5.1. Capaciteit instellen

#### ä Let op!

De capaciteiten (hoog- en laagstand) van de ventilatie-unit moeten worden ingesteld tijdens de inbedrijfstelling!

#### Tip

Probeer als de capaciteit verhoogd moet worden eerst de luchtventielen verder open te zetten om aan de benodigde capaciteit te komen. Een verhoging van het motortoerental heeft een hoger energieverbruik en geluidsniveau tot gevolg.

Op de basisprint zitten twee potmeters voor het inregelen van de minimum- en maximumcapaciteit cq. laagstand en hoogstand. Of deze capaciteiten aangepast moeten worden blijkt uit de ontwerpberekeningen van het systeem of debietmetingen.

 a) Verwijder de deksel door met een platte schroevendraaier de klemnokken aan de boven- en onderzijde te ontgrendelen.
 Hierna kunt u de deksel afnemen.

![](_page_42_Figure_7.jpeg)

b) Met behulp van beide potmeters kan de capaciteit in de hoogstand (H) en laagstand (L) worden aangepast.

![](_page_42_Picture_9.jpeg)

#### 5.1.1. Instellen hoogstand-CVE-S ECO

Regel indien nodig de hoogstand in met de linker potmeter (H).

Hoogstand	Standaard- instelling	Instelbereik	
		Min.	Max.
CVE-S ECO S	225 m <sup>3</sup> /h	175 m <sup>3</sup> /h	375 m <sup>3</sup> /h
CVE-S ECO H	250 m <sup>3</sup> /h	175 m <sup>3</sup> /h	480 m <sup>3</sup> /h
			-

#### 5.1.2. Instellen laagstand-CVE-S ECO

Regel indien nodig de laagstand in met de rechter potmeter (L).

Laagstand	Standaard- instelling	Instelbereik	
		Min.	Max.
CVE-S ECO S	225 m <sup>3</sup> /h	25 m <sup>3</sup> /h	125 m <sup>3</sup> /h
CVE-S ECO H	250 m <sup>3</sup> /h	25 m <sup>3</sup> /h	125 m <sup>3</sup> /h

# 6. Inspectie & Onderhoud

#### 6.1. Inspectie

De correcte werking van het ventilatiesysteem, het vermogen en de levensduur kunnen alleen worden gegarandeerd als het systeem volgens de onderstaande voorschriften wordt geïnspecteerd en onderhouden. Deze voorschriften zijn gebaseerd op normale bedrijfsomstandigheden.

#### ä Let op!

Wanneer het ventilatiesysteem functioneert onder zware bedrijfsomstandigheden of in een extra vervuilde omgeving kan extra onderhoud noodzakelijk zijn.

#### 6.1.1. Inspectie ventilatie-unit

De ventilatie-unit moet te allen tijde bereikbaar blijven voor onderhoud. De ventilatie-unit behoeft weinig onderhoud. Reinig de kunststof buitenzijde van de unit periodiek met een licht vochtige doek.

- a) Inspecteer de unit regelmatig op afwijkende geluiden.
- b) Controleer regelmatig of de unit reageert op de handbedieningen.
- c) Controleer regelmatig of de unit reageert op de RV-sensor.
- d) Controleer regelmatig of de unit reageert op de aangesloten sensoren.
- e) Inspecteer de ventilator jaarlijks.
- f) Neem contact op met een installateur indien het toestel afwijkende geluiden produceert, niet meer reageert of wanneer bij inspectie reinigen noodzakelijk blijkt. Het reinigen van de waaier mag alleen uitgevoerd worden door een installateur.

#### 6.1.2. Inspectie ventilator

#### ä Let op!

Het vervangen van onderdelen of het schoonmaken van de waaier mag alleen door een erkend installateur worden gedaan! De gebruiker/consument mag het toestel niet openmaken.

Doorloop de volgende stappen bij inspectie van de ventilator:

- a) Maak de ventilatie-unit spanningsloos.
- b) Verwijder één van de tuitafdichtdoppen zodat de waaier zichtbaar wordt.
- c) Controleer de waaier visueel op vervuiling. De waaier vervuilt in de loop van de tijd en moet bij normaal gebruik 1 maal per 4 tot 5 jaar worden gereinigd. Een lichte mate van vervuiling heeft geen invloed op de werking.

- Afhankelijk van de uitkomst van de inspectie moet de ventilator worden gereinigd.
- e) Monteer de doppen om de tuiten af te dichten.
- f) Breng de ventilatie-unit weer onder spanning.

Als het toestel afwijkende geluiden produceert, de ventilator slingert of ernstig vervuild is dient deze vervangen cq schoongemaakt te worden.

#### 6.1.3. Inspectie RF-bediening

Controleer regelmatig of de RF-bediening nog werkt door de ventilatie-unit in een andere stand te schakelen. Neem contact op met een erkend installateur indien de unit niet meer reageert.

#### 6.1.4. Inspectie van ventielen en roosters

Controleer de ventielen en roosters regelmatig (ongeveer 1 maal per 2 maanden) op vervuiling. Bij vervuiling dient u de ventielen en/of roosters te reinigen. De ventielen en roosters kunnen door de gebruiker worden gereinigd volgens de instructies bij Onderhoud.

#### 6.2. Onderhoud

#### ä Let op!

De gebruiker/consument mag het toestel niet openmaken!

Om de correctie werking, het vermogen en de levensduur te garanderen dient het toestel volgens de onderstaande paragrafen te worden onderhouden.

#### ä Let op!

Wanneer het ventilatiesysteem functioneert onder zware bedrijfsomstandigheden of in een extra vervuilde omgeving kan extra onderhoud noodzakelijk zijn.

#### 6.2.1. Onderhoud ventilatie-unit

De ventilatie-unit behoeft weinig onderhoud. Reinig de kunststof buitenzijde van de unit periodiek met een licht vochtige doek.

De installateur dient iedere 4 jaar een inspectie te houden. Op basis van die inspectie kan het nodig zijn de waaier te reinigen volgens Reinigen van de waaier. De interne waaier mag alleen door een erkend installateur worden gereinigd.

#### 6.2.2. Onderhoud draadloze bediening

De draadloze bedieningsschakelaar wordt gevoed door middel van een batterij. Bij normaal gebruik heeft de batterij een verwachte levensduur van ongeveer 7 jaar. Wanneer de batterij leeg is, functioneert de bedieningsschakelaar niet meer en reageert de ventilatie-unit niet meer op handbedieningen. De batterij (type CR2032 3V) moet dan worden vervangen. Verkeerd plaatsen van de batterij kan schade veroorzaken aan het product. De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan buitensporige hitte, zoals direct zonlicht, vuur, enz.

Opnieuw aanmelden van de bedieningsschakelaar is niet nodig.

#### 6.2.3. Inspecteren/reinigen ventielen

Controleer de ventielen regelmatig (ongeveer 1x per 3 maanden) op vervuiling. Bij vervuiling moet u de ventielen reinigen.

#### $\ddot{\mathbf{a}}$ Let op!

Let bij het wegnemen of terugplaatsen van ventielen en roosters op uitstekende kanaaldelen. Deze kunnen zeer scherp zijn!

#### ä Let op!

Pas bij het reinigen de instelling van de ventielen niet aan en plaats de ventielen terug in het kanaal van herkomst.

Reinig de ventielen als volgt.

Neem de ventielen bij lichte vervuiling af met een licht vochtige doek. Gebruik eventueel een oplossing van een mild reinigingsmiddel zoals afwasmiddel of allesreiniger.

Neem bij sterke aanhechting van vuil de ventielen volledig uit het kanaal.

- a) Verwijder de schuimrubberen afdichtingsband.
- b) Dompel de ventielen volledig onder in een oplossing van een mild reinigingsmiddel (bijvoorbeeld afwasmiddel of allesreiniger). Eventueel kunnen de ventielen in de vaatwasser worden gereinigd.
- c) Neem de ventielen af met een doek of zachte borstel.
- d) Droog de ventielen. Plaats de schuimrubberen afdichtingsband terug op het ventiel.
- e) Plaats elk ventiel terug in het kanaal van herkomst.

#### 6.2.4. Inspecteren/reinigen kanalen

Het is raadzaam de kanalen in het huis eens in de 4 jaar te controleren. De kanalen moeten eens in de 8 jaar worden gereinigd.

#### **a** Waarschuwing!

Koppel het toestel af, of verwijder de motorplaat, wanneer de kanalen gereinigd worden zodat het toestel binnenin (RV-sensor) niet vervuild raakt!

#### 6.2.5. Reinigen van de waaier

Indien uit inspectie blijkt dat de schoepen ernstig vervuild zijn, dient de waaier door de installateur gereinigd te worden:

- a) Maak de ventilatie-unit spanningsloos.
- b) Demonteer de deksel zoals vermeld in Instellen hoog- en laagstand.
- Maak de motorplaat los door de klemnokken in de drie sleuven op de plaat te ontgrendelen met behulp van een platte schroevendraaier.

![](_page_45_Figure_5.jpeg)

d) Neem de motorplaat uit, compleet met motor en waaier en printplaatbehuizing.

![](_page_45_Picture_7.jpeg)

e) Reinig de waaier met een zachte borstel. Let op dat eventuele balanceerclips op de waaier blijven zitten.

![](_page_45_Picture_9.jpeg)

- f) Bij ernstige vervuiling is het raadzaam de RV-sensor en de behuizing er omheen (A) ook te reinigen met een zacht kwastje. Hiervoor dient u de printplaat uit de behuizing te nemen.
- g) Indien nodig kan de waaier van de motorplaat worden losgehaald door de vier moeren los te draaien.

![](_page_45_Figure_12.jpeg)

# 7. Service-onderdelen

Kijk op onze website voor de meest recente informatie over de service-onderdelen.

![](_page_46_Figure_2.jpeg)

Nr	Artikel	Туре	Omschrijving	
1	05-00490	CVE-S DEKSEL WIT	CVE-S ECO Voordeksel	
2	05-00494	CVE-S SERVICEMODULE S	Servicemodule CVE-S ECO S	
2	05-00495	CVE-S SERVICEMODULE H	Servicemodule CVE-S ECO H	
3	05-00489	CVE-S DOP ZWART	Kunststof dop zwart	
4	545-5118	VK 1500 E	Voedingskabel + eurostekker	
4	545-5117	VK 1500 P	Voedingskabel + Perilex-stekker	
5	545-5206	M/W CVE ECO con	Motor/waaier CVE ECO connector	
6	05-00492	CVE-S PCB S	Print CVE-S ECO S incl. RV-sensor	
6	05-00493	CVE-S PCB H	Print CVE-S ECO H incl. RV-sensor	
7	05-00500	RV SENSOR	Rv-sensor	
	545-4680	DEMPERS 4X	Trillingdempers 4 stuks	
	05-00491	CVE-S BEHUIZING KUNSTSTOF SET	Complete behuizing CVE-SE ECO	

# 8. Storingen

# ä Let op!

Storingen mogen alleen door een erkende installateur worden verholpen!

# ä Let op!

De gebruiker/consument mag het toestel niet openmaken!

Dev	De ventilator draait niet meer				
Oorzaak		Oplossing			
a)	De stekker van de ventilatie-unit zit niet in een	•	Steek de stekker in een wandcontactdoos.		
	wandcontactdoos.				
b)	Er staat geen spanning op de wandcontactdoos.	٠	Herstel de spanning op de		
			wandcontactdoos.		
		•	Gebruik een andere wandcontactdoos.		
c)	De ventilator loopt aan/vast door extreme	•	Maak de waaier van de ventilator schoon.		
	vervuiling.		Let op de balanceerklemmen.		
d)	De ventilator is defect.	٠	Vervang de gehele motormodule.		
e)	De print van de ventilatie-unit is defect.	•	Vervang de print en voer de		
			inbedrijfstellingsprocedure opnieuw uit.		

De ventilator draait altijd hetzelfde toerental en reageert niet op de bedieningsschakelaar.			
Oorzaak		Oplossing	
a)	De batterij van een gekoppelde draadloze	•	Vervang de batterij.
	bedieningsschakelaar is leeg.		
b)	De afstand tussen de ventilatie-unit en de	٠	Verplaats de draadloze
	draadloze bedieningsschakelaar is te groot of		bedieningsschakelaar indien het
	het signaal ondervindt te veel obstakels.		draadloze signaal beïnvloed wordt door
			de aanwezigheid van veel staal/obstakels.
C)	De print van de ventilatie-unit is defect.	٠	Vervang de print en voer de
			inbedrijfstellingsprocedure opnieuw uit.

De	De ventilator maakt geluid				
Oorzaak		Oplossing			
a)	De ventilator loopt aan/vast door extreme	•	Maak de waaier van de ventilator schoon.		
	vervuiling.		Let op de balanceerklemmen.		
b)	De ventilator is defect.	٠	Vervang de gehele motormodule.		
C)	De ventilator is niet (meer) in balans.	٠	Vervang de gehele motormodule.		

De	De afstandsbediening werkt niet (meer)				
Oor	zaak	Oplc	ossing		
a)	De batterij van een gekoppelde draadloze	٠	Vervang de batterij.		
	bedieningsschakelaar is leeg.				
b)	De afstand tussen de ventilatie-unit en de	•	Verplaats de draadloze		
	draadloze bedieningsschakelaar is te groot of		bedieningsschakelaar indien het		
	het signaal ondervindt te veel obstakels.		draadloze signaal beïnvloed wordt door		
			de aanwezigheid van veel staal/obstakels.		
c)	De draadloze bedieningsschakelaar is niet	•	Start de IBS-procedure (opnieuw) en		
	(meer) aangemeld op de ventilator.		meld de draadloze bedieningsschakelaar		
			aan.		
		•	Verplaats de draadloze		
			bedieningsschakelaar indien het		
			draadloze signaal beïnvloed wordt door		
			de aanwezigheid van veel staal/obstakels.		
d)	De draadloze bedieningsschakelaar is defect.	•	Vervang de draadloze		
			bedieningsschakelaar en meld deze		
			opnieuw aan.		
e)	De merknamen van de draadloze	•	Vervang de draadloze		
	bedieningsschakelaar en de ventilatie-unit		bedieningsschakelaar door één van		
	komen niet overeen.		hetzelfde merk als de ventilatie-unit.		
		•	Vervang de print van de motormodule		
			door een print met de juiste OEM-code.		
f)	De print van de ventilatie-unit is defect.	•	Vervang de print en voer de		
			inbedrijfstellingsprocedure opnieuw uit.		

De	De ventilatie-unit reageert niet op de 3-standenschakelaar			
Oorzaak		Oplc	Oplossing	
a)	De stekker van de ventilatie-unit zit niet in een	•	Steek de stekker in een wandcontactdoos.	
	wandcontactdoos.			
b)	Er staat geen spanning op de wandcontactdoos.	•	Herstel de spanning op de	
			wandcontactdoos.	
		•	Gebruik een andere wandcontactdoos.	
C)	De schakeldraden van de 3-standenschakelaar	•	Verbind de schakeldraden op de correcte	
	zijn verkeerd gemonteerd.		manier (zie aansluitschema).	
d)	De print van de ventilatie-unit is defect.	•	Vervang de print en voer de	
			inbedrijfstellingsprocedure opnieuw uit.	

De ventilator gaat (zonder duidelijke reden) plotseling veel harder of zachter draaien				
Oorzaak		Oplossing		
a) Na afloop v	van de timerfunctie schakelt de unit de automaitsche stand	•	Dit is geen storing.	
<ul> <li>b) In de Autor ventilatie-u concentrati luchtvochtig</li> <li>c) Wanneer d concentrati</li> </ul>	matische stand reageert de nit op een verhoging van de CO <sub>2</sub> - e of een verhoging van de relatieve gheid. e luchtvochtigheid of de CO <sub>2</sub> - e weer op of onder de ingestelde	•	Dit is geen storing. Dit is geen storing.	
waarde kor de automat	nt schakelt het toestel terug naar ische stand.			
d) Na max. 24 gedraaid ga naar de aut	l uur in stand 1 of 3 te hebben aat de ventilatie unit automatisch comatische stand.	•	Dit is geen storing.	
e) De draadlo aangrenzen ventilator.	ze bedieningsschakelaar van een de woning is aangemeld op <i>deze</i>	•	Maak de ventilatie-unit 15 seconden spanningsloos. Meld een reeds aangemelde draadloze bedieningsschakelaar (en sensoren) af en meld hem (en sensoren) opnieuw aan.	
De ventilator ga	at plotseling veel harder draaien			
Oorzaal		Opla		

DC					
Oorzaak		Oplo	Oplossing		
a)	In de Automatische stand reageert de	•	Dit is geen storing.		
	ventilatie-unit op een verhoging van de CO <sub>2</sub> -				
	concentratie of een verhoging van de relatieve				
	luchtvochtigheid.				
b)	De draadloze bedieningsschakelaar van een	٠	Maak de ventilatie-unit 15 seconden		
	aangrenzende woning is aangemeld op deze		spanningsloos. Meld een reeds		
	ventilator.		aangemelde draadloze		
			bedieningsschakelaar (en sensoren) af		
			en meld hem (en sensoren) opnieuw aan.		

De ۱	De ventilatie-unit reageert niet (meer) op de RF-sensoren (CO <sub>2</sub> -sensor 230V, RV-sensor)				
Oor	zaak	Oplossing			
a)	Het systeem staat niet in de stand Auto.	•	Zet het systeem desgewenst in de stand		
			2 / Auto.		
b)	In het geval van een RF-CO2-sensor 230V: de	٠	Herstel de spanning.		
	sensor heeft geen spanning.				
c)	De RF-sensor is niet (meer) aangemeld op de	•	Start de inbedrijfstellingsprocedure		
	ventilatie-unit.		opnieuw en meld de RF-sensor aan.		
d)	De afstand tussen de ventilatie-unit en de RF-	•	Probeer de aanmelding opnieuw uit te		
	sensor is te groot of het signaal ondervindt te		voeren. Als dit niet lukt, verplaats de RF-		
	veel obstakels.		sensor naar een plek waar deze minder		
			obstakels ondervindt.		
e)	De merknamen van de RF-sensor en de	•	Vervang de RF-sensor door een RF-		
	ventilatie-unit komen niet overeen.		sensor van hetzelfde merk als de		
			ventilatie-unit.		
f)	De RF-sensor is defect.	٠	Vervang de RF-sensor en meld hem		
			opnieuw aan.		
g)	De RV-sensor op de printplaat is defect.	•	Vervang de sensor.		
ii	De print van de ventilatie-unit is defect.	•	Vervang de print en voer de		
			inbedrijfstellingsprocedure opnieuw uit.		

Het	Het draaien van de ventilator komt niet overeen met de stand van de bedieningsschakelaar				
Oor	zaak	Oplossing			
a)	Er is door de RV-sensor een verhoging van de	• Dit is geen sto	ring.		
	luchtvochtigheid gedetecteerd waardoor de				
	ventilatie-unit automatisch naar een hoger				
	niveau schakelt.				
b)	Er is door de $CO_2$ -sensor een verhoging van de	• Dit is geen sto	ring.		
	CO <sub>2</sub> -concentratie gedetecteerd waardoor de				
	ventilatie-unit automatisch naar een hoger				
	niveau schakelt.				
C)	De ventilatie-unit is met een draadloze	• Dit is geen sto	ring.		
	bedieningsschakelaar in een andere stand				
	gezet.				
d)	Een draadloze bedieningsschakelaar van een	<ul> <li>Maak de venti</li> </ul>	latie-unit 15 seconden		
	aangrenzende woning is aangemeld op de	spanningsloos	. Meld de draadloze		
	ventilatie-unit.	bedieningssch	akelaar(s) en sensor(en)		
		opnieuw aan.			

Wanneer de laagstand wordt geactiveerd, gaat de ventilator in de hoogstand draaien/wanneer de	
hoogstand wordt geactiveerd, gaat de ventilator gaat in de laagstand draaien	
Oorzaak	Oplossing
a) De interne RV-sensor is defect.	Vervang de sensor.

# 9. Garantie

Voor alle Itho Daalderop producten geldt een standaard fabrieksgarantie van twee jaar. Binnen deze termijn wordt het product of de onderdelen daarvan kosteloos gerepareerd of vervangen.

Bepalingen en uitsluitingen zijn opgenomen in onze garantievoorwaarden.

Zie de pagina van het product op onze website voor de volledige garantievoorwaarden en/of aanvullende garantietermijnen of voorwaarden.

Indien er problemen zijn met de werking van ons product, adviseren wij de consument eerst de handleiding te raadplegen. Indien de problemen blijven bestaan, neem dan contact op met de installateur die het product geïnstalleerd heeft of met de Itho Daalderop servicedienst. De contactgegevens vindt u aan het einde van de handleiding of op onze website.

# 10. Verklaringen

#### EU-conformiteitsverklaring

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van:

Itho Daalderop Group BV Postbus 7 4000 AA Tiel Nederland

- CVE-S ECO SE / SE PO / SP / SP PO / HE / HP :MV-unit 375/468, RV-sensor inside, eurostekker/Perilex-stekker
- CVE-S PAK / SPI : MV-unit 375, RV-sensor inside, Spider Base, RFT Auto, 4 ventielen
- CVE-S OPTIMA Optima / Optima in / Optima HE PV / Optima HP PV / Optima2 / Optima2 HE PV / Optima2 HP PV :MV-unit 468, RV-sensor inside, 2 CO<sub>2</sub>-sensor(en)
- ECOVE RF S Hygro : MV-unit 375, RV-sensor inside, eurostekker

Het product is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie.

Richtlijn 2009/125/EG (Ecodesign)	
Verordening (EU) 1253/2014	
Gedelegeerde verordening (EU) 1254/2014	
Verordening (EU) 2017/1369	
Richtlijn 2011/65/EU (RoHS)	
Richtlijn 2014/53/EU (RED)	- EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 +
	A1:2019 + A2:2019 + A14:2019
	- EN 60335-2-80:2003 + A1:2004 + A2:2009
	- EN 62479:2010
	- EN 301 489-1 V2.2.3:2019
	- EN 301 489-3 V2.1.1:2019
	- EN 55014-1:2017
	- EN 55014-2:2015
	- EN 61000-3-2:2019 + A1:2021
	- EN 61000-3-3:2013 + A1:2019
	- EN 300 220-1 V3.1.1:2017
	- EN 300 220-2 V3.2.1:2018

De aangemelde instantie Telefication B.V. (NB nummer 0560) heeft onder

conformiteits beoordelingsprocedure Modules B + C het EU-type onderzoek uitgevoerd en het certificaat 192140503/AA/01 afgegeven.

Ondertekend voor en namens:

Tiel, 1 juni 2022.

(E Frank

Coen Schut Innovation Manager Ventilation

#### Nederland

E info@ithodaalderop.nl I www.ithodaalderop.nl

#### Consument

Raadpleeg uw installateur of serviceorganisatie. I www.ithodaalderop.nl/dealerlocator

Professional | Technische helpdesk T 088 427 57 70 E idsupport@ithodaalderop.nl

#### België

E info@ithodaalderop.be I www.ithodaalderop.be

Consument / Professional T 02 207 96 30

Alleen serviceaanvragen E service@ithodaalderop.be